



# TEAG.Heizstrom

## Das Wichtigste in Kürze

**Die TEAG bietet für elektrische Raumheizung (z. B. Wärmepumpen), Lüftung und Klimatisierung sowie Ladestrom für Elektrofahrzeuge das Produkt TEAG.Heizstrom an.**

### Anwendungsbereiche

- Wärmepumpenanlagen, einschließlich Zusatz- und Notheizvorrichtungen (z. B. Heizstäbe)
- Wärmespeicher-Raumheizungsanlagen, z. B. Nacht- bzw. Fußboden-Speicherheizungen (Gilt nur für Anlagen, die vor dem 1. Januar 2024 in Betrieb genommen wurden.)
- Anlagen zur Raumkühlung
- Stromspeicher
- Aufladen von Elektroautos an nicht öffentlich zugänglichen Ladepunkten

### Nicht anwendbar bei

- elektrischen Durchlauferhitzern (DE) zur Brauch- und Trinkwarmwasserbereitung

**Die Rahmenbedingungen finden Sie auf der Rückseite.**



### Bei Fragen:

TEAG Thüringer Energie AG  
Kundenservice  
Postfach 10 07 62  
07707 Jena

Telefon 03641 817-1111  
Fax 03641 817-1118  
kundenservice@teag.de  
www.teag.de

## Rahmenbedingungen

- Die Anlagen sind mit einer getrennten Zählung ausgestattet; das heißt, der Verbrauch der Anlagen wird separat vom sonstigen Verbrauch, wie z. B. Haushaltsbedarf, erfasst; und es handelt sich um Anlagen gemäß § 14a EnWG (Steuerbare Verbrauchseinrichtungen)
- Für Anlagen, die nach dem 1. Januar 2024 in Betrieb genommen wurden bzw. für Bestandsanlagen, hinsichtlich der der Wechsel in die netzorientierte Steuerung erfolgt ist, muss die Netzentgeltreduzierung nach Modul 2 gewählt sein.
- Ob TEAG.Heizstrom an Ihrer Verbrauchsstelle grundsätzlich verfügbar ist, erfragen Sie gern telefonisch bei unserem ServiceCenter unter 03641/8171111; Sie können die Verfügbarkeit aber auch ganz einfach online im Preisrechner unter **www.teag.de** prüfen.
- Alle Geräte, die über TEAG.Heizstrom mit Strom beliefert werden, sind fest anzuschließen.
- Die Anlagen, die an dem Zähler angeschlossen sind, können Sperrzeiten Ihres Netzbetreibers unterliegen; Sperrzeiten sind Zeiten, in denen die Stromzufuhr unterbrochen ist. Infolge netzorientierter Steuerungsmaßnahmen kann es zu einer zeitweisen Leistungsreduzierung kommen.
- Die für Sie gültigen Sperrzeiten erfahren Sie bei Ihrem Netzbetreiber.
- Ihr Stromverbrauch wird nach dem Preismodell abgerechnet, das der vorhandenen Messart (Eintarifmessung oder Doppeltarifmessung) entspricht.
- Die bei einer vorhandenen Doppeltarifmessung eingestellten Zeiten (Hochtarifzeit HT und Niedertarifzeit NT) werden vom Netzbetreiber vorgegeben.



### Wichtiger Hinweis für die Errichter von elektrischen Heizungsanlagen

Bei der Dimensionierung einer elektrischen Heizungsanlage ist zu beachten, dass etwaig geltende Sperrzeiten bzw. die Leistungsreduzierung durch Steuerungsmaßnahmen durch geeignete Maßnahmen (Wärmespeicher) überbrückt werden!

Der für die TEAG Thüringer Energie AG gültige Verhaltenskodex ist unter [www.teag.de](http://www.teag.de) einseh- und abrufbar.